


## USER'S MANUAL



### bubble eye

The Dual-Look Tamper-Proof Home Safe from high-grade steel with a book system and battery backup. The minimalist design is discreet and effective-compact security system to protect your cash and value personal items against thieves and intruders.

#### FIRST TIME OPERATION

1. Mount 4 batteries in the battery case.
2. You will hear 2 beeps, and then press your finger on the collector.
3. Green light will flash; yellow light will turn on, system working beep twice and green light on,
4. Once verified, the magnet actuation will last for 5 seconds.

#### COLLECT FINGERPRINT

1. First press "green button" to add fingerprint.
2. After 1 beep, yellow light will turn on, green light will flash, and then press your finger on the collector.
3. After a long beep, green light on means adding successfully. If the red light's on, it means fingerprint collecting failed.
4. Repeat the steps above to add more.

Maximum Capacity: 100 fingerprints

#### OPENING THE SAFE

1. Enter your fingerprint. You will hear 1 beep, and yellow light will turn on, green light flashes, the system begins to test your fingerprint.
2. If you enter successfully, you will hear 2 beeps. Green light and the magnet actuation will last for 6 seconds.
3. If you enter unsuccessfully, you will hear 3 beeps, and red light will turn on.
4. If you enter unsuccessfully 3 times in a row, yellow light will flash, and alarm will sound for one minute.

#### DELETE ALL THE FINGERPRINTS

Press the red button for 5 seconds, and you will hear a long beep. When green light on means all fingerprints are deleted. Then everyone can access the safe.

#### ALARM FUNCTION


1. Press the red button, you will hear 1 beep, and the yellow light on for 1 second. 10 seconds later, the alarm function will be activated.
2. When the safe is shaken by external force, the alarm will sound for 1 minute, and yellow light will flash. To stop alarm, enter any correct fingerprint.
3. After that, the alarm function will be inactive. You can reset by repeating the steps above.

#### Low battery and emergency back up

If battery's low, you will see the red light on and hear long beep for 3 times. Please replace the batteries. If you cannot open the safe, you can use emergency back-up case.

1. Mount the batteries in the emergency back up case, connect the case with external power source.
2. Enter your fingerprint to unlock the safe.
3. Replace the batteries ASAP once opened.

## यूजर मैनुअल



### bubble eye

बुक-सिस्टम और बैटरी बैकअप के साथ हाई-ग्रेड स्टील से डुअल-लुक टैम्पर-प्रूफ होम सेफ। चोर और घुसपैठियों के खिलाफ अपने नकदी और मूल्य की व्यक्तिगत वस्तुओं की रक्षा के लिए न्यूनतम डिजाइन विवेकपूर्ण और प्रभावी-कॉम्पैक्ट सुरक्षा प्रणाली है।

#### पहली बार प्रयोग

1. बैटरी बॉक्स में 4 बैटरी लगाएं।
2. आप 2 बीप की आवाज़ सुनेंगे, और फिर अपनी उंगली को कलेक्टर पर दबायें।
3. हरी बत्ती प्रलेश करेगी; पीला प्रकाश जलेगा, सिस्टम दो बार बीप की आवाज़ करेगा और फिर हरी बत्ती जलेगी
4. एक बार सत्यापित होने के बाद, चुंबक सक्रियण 5 सेकंड तक चलेगा।

#### कलेक्टर फिंगरप्रिंट

1. फिंगरप्रिंट जोड़ने के लिए पहले "ग्रीन बटन" दबाएं।
2. बीप के बाद, पीली रोशनी चालू हो जाएगी, हरी बत्ती प्रलेश करेगी, और फिर कलेक्टर पर अपनी उंगली दबाएं।
3. लंबी बीप के आवाज़ के बाद, हरी रोशनी का मतलब है सफलतापूर्वक जुड़ गया है। अगर लाल बत्ती चालू है, तो इसका मतलब है कि फिंगरप्रिंट एकत्रित करना विफल हो गया है।
4. अधिक जोड़ने के लिए ऊपर दिए गए चरणों को दोहराएं। अधिकतम क्षमता: 100 उंगलियों के निशान

#### तिजोरी को खोले

1. अपना फिंगरप्रिंट दर्ज करें। आप 1 बीप सुनेंगे, और पीला लाइट चालू हो जाएगा, हरी प्रकाश प्रलेश होती है, सिस्टम शुरू होता है, अपने फिंगरप्रिंट का परीक्षण करें।
2. यदि आप सफलतापूर्वक प्रवेश करते हैं, तो आपको 2 बीप सुनाई देंगे। हरा प्रकाश और चुंबक क्रिया 6 सेकंड तक चलेगी।
3. यदि आप असफल रूप से प्रवेश करते हैं, तो आपको 3 बीप सुनाई देंगे, और लाल बत्ती चालू होगी।
4. यदि आप एक पंक्ति में 3 बार असफल हो जाते हैं, तो पीली रोशनी प्रलेश होगा, और अलार्म एक मिनट के लिए आवाज़ करेगा।

#### सभी फिंगरप्रिंट्स डिलीट करे

5 सेकंड के लिए लाल बटन दबाएं, और आप एक बीप की आवाज़ सुनेंगे। हरे रंग की रोशनी का मतलब है कि सभी उंगलियों के निशान हटा दिए गए हैं। तब हर कोई तिजोरी खोल सकता है।


#### अलार्म फंक्शन

1. लाल बटन दबाएं, आपको 1 बीप, और पीला सुनाई देगा 1 सेकंड के लिए प्रकाश पर। 10 सेकंड बाद, अलार्म फंक्शन करेगा सक्रिय होना।
2. जब सुरक्षित बाहरी बल से हिल जाता है, तो अलार्म जाएगा 1 मिनट के लिए ध्वनि, और पीले प्रकाश चमकेगा। अलार्म बंद करने के लिए, किसी भी सही फिंगरप्रिंट दर्ज करें।
3. उसके बाद, अलार्म फंक्शन निष्क्रिय हो जाएगा। आप रीसेट कर सकते हैं ऊपर दिए गए चरणों को दोहराकर।

#### कम बैटरी और आपातकालीन बैकअप

यदि बैटरी कम है, तो आपको लाल बत्ती दिखाई देगी और लंबे समय तक सुनाई देगी 3 बार बीप करें। कृपया बैटरियों को बदलें। यदि तुम नहीं कर सकते तिजोरी खोलें, आप आपातकालीन बैक-अप मामले का उपयोग कर सकते हैं। 1. आपातकालीन बैक अप मामले में बैटरी माउंट करें, मामले को बाहरी शक्ति स्रोत से जोड़ें। 2. तिजोरी को अनलॉक करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट दर्ज करें। 3. बैटरी ASAP को एक बार खोलने के बाद बदलें।

## ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ



### bubble eye

ਡਬਲ-ਲੌਇਸਟ ਟਪਰਪਰੂਫ ਗ੍ਰਿਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਡਿਜਾਈਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ-ਸੰਖੇਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

#### ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋ

1. ਬੈਟਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ 4 ਬੈਟਰੀਆਂ।
2. ਤੁਸੀਂ 2 ਬੀਪ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਓ ਕੁਲੈਕਟਰ
3. ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਬੀਪ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ,
4. ਇਕ ਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮੈਗਨੇਟ ਐਕਟਿਵੇਸ਼ਨ 5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

#### ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ

1. ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ "ਹਰੇ ਬਟਨ" ਦਬਾਓ।
2. 1 ਬੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਲਾ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਬਾਓ।
3. ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਬੀਪ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੋੜਨਾ। ਜੇ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ: 100 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ

#### OPENING THE SAFE

1. ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਬੀਪ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਸੁਣੋਗੇ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੀ ਲਾਈਟ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੀਪ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਐਕਟਿਵੇਸ਼ਨ 6 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।
3. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੀਪ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਫੇਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

#### ਦੇਲੇਟ ਸਭ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇਲੇਟ

5 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਲਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਣੋਗੇ ਬੀਪ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ 'ਤੇ ਹਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

#### ਅਲਾਰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ

1. ਲਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਤੁਸੀਂ 1 ਬੀਪ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਸੁਣੋਗੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਹਲਕਾ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ, ਅਲਾਰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਕਰੇ।
2. ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਾਰਮ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਲਾਈਟ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਲਾਰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦਰਜ ਕਰੋ।
3. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਾਰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ।

#### ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਕ ਅਪ

ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣੋਗੇ 3 ਵਾਰ ਬੀਪ ਬੈਟਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬੈਕ-ਅਪ ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1. ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਬੈਕ-ਅਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਉਰਜਾ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ 2. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦਰਜ ਕਰੋ 3. ਇਕ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ASAP ਬੈਟਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ।

